

● お手入れの際は、シンナーやベンジンなど揮発性の化学物で本体を拭かないでください。

🚫 本機を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。

#### ●ワイヤレス(無線)製品について

RCC-7100WPは2.4GHz帯全域を使用する無線設備です。電波方式には、DS-SS方式及びOFDM方式を採用しています。

2.4GHz帯は、医療機器、Bluetooth対応機器などでも使用されています。

- ・本機を使用する前に、干渉範囲内に産業・化学・医療機器、工場の生産ラインなどで使用される移動 体識別装置用の構内無線局や特定小電力無線局が運用されていないか確認してください.
- ・万一、本機使用中に上記との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、本機の使用を 停止してください。

# ⚠ 警告

- ・本機を医療機関の中や医療機器(ペースメーカーや補聴器など)の近くで使用しないでください。 本機の電波によりそれらに障害を及ぼす恐れがあります。
- ・本機を航空機内で使用しないでください。航空機内では電子機器や無線機器の利用が禁止されて おり、安全運航に支障をきたす恐れがあります。

○ ・電子レンジの近くでのご使用はおやめください。電磁波の影響により、無線通信が妨害される恐れがあります。

#### ●ご利用上の注意事項

 ・本機接続の際、その他の無線機器の周辺、電子レンジなどの電磁波が発生する機器の周囲など電波の 状況が悪い環境で使用した際、接続が途切れたりすることがあります。

・本機はすべての無線LAN機器との接続動作を確認したものではありません。

 ・無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩について、弊社は一切の責任を負い かねます。

2

	目次
第1章:	本製品について6
1 1	付尾品 6
1.2	RCC-7100WP のご紹介 6
1.3	RCC-7100WP 各部名称とはたらき 7
1.4	設置の前に 8
	1.4.1 SD カードを本体に挿入する 8
1.5	設置11
第2章:	PnP スーパークライアント (専用ソフト)を使う12
2.1	PnP スーパークライアントのインストール12
2.2	PnP スーパークライアントを使う13
	2.2.1 各部の名称と機能13
2.3	カメラの登録15
	2.3.1 カメラリストヘカメラを登録する15
	2.3.2 グループの作成
	2.3.3 後数のグループやサブグループを1F3
2.4	映像
	2.4.1 映像表示21
	2.4.2 映像のコントロール21
2.5	オプション設定22
	2.5.1 オプション設定画面を開く22
	2.5.2 映像逆転23
	2.5.3 WIFI 設定23 2.5.4 アラール設定 25
	2.5.4 アプロンズ 25 2.5.4 アラームスケジュール 詳細設定
	2.5.4.2 録画設定29
	2.5.4.3 カメラパラメータの設定31
2.6	ステータスバー33
2.7	カメラのエクスポートとインポート34
2.8	システムオプション36
2.9	録 周 冉 王
	2.9.1 ローガル球画アーダ冉生38 2.0.2 SDカード録画データ再生
	2.9.2 30 ハート球曲アータ冉王 40

2.10 7 2.11 t	アラームデータ確認42 2ットアップ45
第3章:I	<b>Pカメラファインダーを使う</b> 47
3.1 IF	ウカメラファインダーをコピーする47
3.2 IF	? カメラファインダーの起動47
第4章:W	<b>VEB</b> 設定画面を使う52
4.1 V	VEB ブラウザからの映像の表示52
4.2 段	央像の設定とコントロール53
4.3 V	VEB 設定5 /
2	4.3.1 イツトワーク設定
2	+.3.2 / ノーム改進
2	4.3.4 システム設定69
第5章: <i>A</i>	Android スマートフォンからの確認74
5.1 専	専用アプリケーションのダウンロードと起動74
5.2 1	カメラの登録と映像表示75
5.3 B	央像の調整77 
5.4 副	
5.5 /	〈ナツノンヨツト/球囲ナーダの唯認8  トカード動画データの強認8
5.0 5.7 7	レガート動画ナーダの確認82 アラートログ
584	() 公司)
5.9 2	ノフトウェア情報84
第6章:i	Phone/iPad からの確認85
6.1	専用アプリケーションのダウンロードと起動85
6.2 7	カメラの登録と映像表示86
6.3 B	央像の調整88
6.4 1	ケメラ設定90
6.5 7	スナップショットの確認93
6.6 釒	家画データの確認94
6.7 S	リカード動画テータの確認95
6.8 4	+ 凹山衣示
0.9	4

製品仕様	 7.0	98
1×1111×13×	 / 2	20

このたびはネットワークカメラRCC-7100WPをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に説明書をよくお読みになり、カメラのライブ映像をお楽しみください。

## 第1章:本製品について

## 1.1 付属品

本製品をご使用になる前に、付属品がすべて揃っているか確認してください。万が一不足の場合は、お早めに販売店、または弊社までご連絡ください。

#### 付属品リスト

同梱物	数量
①RCC-7100WP(本体)	1
②アンテナ	1
③ACアダプタ	1
④LANケーブル	1
⑤インストールCD(各種ソフトウェア・取扱説明書)	1
⑥カメラ固定スタンド	1
⑦カメラ取付用ビス	1
⑧保証書	1

## 1.2 RCC-7100WPのご紹介

## 【基本機能】

- ●本製品はIPネットワークを通じて撮った映像を直接伝送します。
- ●MJPEG圧縮形式を採用することにより、LAN/WANの環境で、30キャプチャー/秒のリアルタイム映像を伝送することが可能です。
- ●ネットワークカメラはWEBサーバーを内蔵し、TCP/IPを設定した上でWEBブラウザから閲覧することが可能です。(※ただし、パソコンとカメラが同一LAN内にある場合のみ)また、インターネットを通じてカメラの設定・起動等の操作も出来、設備の管理、及びメンテナンスの面で非常に便利です。
- ●屋外に設置できる防塵・防水規格IP67です。(※ただし、水没に対して保護できる水中型ではございませんの で、連続的に水に浸けたり規定外の圧力・時間以上水中に置かないでください)

## 【付加機能】

- ●WEBブラウザから、同時に最大4人が視聴できます。
- ●スケジュール録画や、動きを検知をすると録画を開始する動体検知機能(検知レベル調整可)など 多くの機能を搭載しています。



## 1.4 設置の前に RCC-7100WP 映像表示までの流れ 1.4.1 SDカードを本体に挿入する <パソコンで見る> SDカードは、カメラ本体後ろ側のスロットをネジで開けなければ挿入できません。録画データの保存を 1. カメラとインターネットのルーターを付属の LAN ケーブルで接続します。 SDカードに行う場合は、カメラ設置前に必ずSDカードを挿入してください。また、カメラを取り付ける前 2. カメラに電源コードを接続し、コンセントに接続します。 に、予めフォーマット作業や録画など、挿入しているSDカードの動作確認を必ずおこなってください。 3. 付属の専用ソフトをパソコンにインストールします。 ①本体後ろ側のmicroSDカードスロットの蓋のネジをプラスドライバーで外します。 4. 専用ソフトを起動します。 5. カメラ本体に貼付されたシールに記載されているカメラの UID とパスワードを 専用ソフトに登録します。 (登録方法は P15~17 をご参照ください。) 6. 映像が表示されたら、無線で使用する場合は、無線の設定をします。 ※固定 IP アドレスをご使用の環境の場合は、固定 IP アドレスをカメラに割り当てなければ映像が表示でき ②記録面を上向きにして、microSDカードを挿入します。 ません。その場合は、割り当てる IP アドレスを事前にご準備頂き IP アドレス設定作業をおこなってくださ い。(P47~48 をご参照ください)作業後、映像が表示されてから無線接続設定をおこなってください。 7. カメラの取付位置と方向を決め、天井や壁に付属のスタンドを使用して設 置します。スタンドで立ててそのまま置くことも可能です。 ※SD カードへの録画をする場合は、設置前に必ず SD カードの挿入作業をおこなってください。設置方法 は P8 をご参照ください。(本体の設置イメージにつきましては P11 をご参照ください) ③奥までしっかりと挿入したら、①で取り外した蓋を再度プラスドライバーで締めて閉じます。 ※しっかりとネジが締まっていない場合、防水・防塵が出来ず故障の原因となります。ネジや蓋に隙間 などがないよう、しっかりと締めてください。 8.映像表示ボタンをクリックします。 映像確認開始です 9. 録画スケジュールやアラームなど必要な機能の設定をします。 9

## <スマートフォンで見る>

 カメラとインターネットのルーターを付属のLANケーブルで接続します。
 カメラに電源コードを接続し、コンセントに接続します。
 視聴用アプリケーションをダウンロードします。 ※Android は [Play ストア] から、iPhone は [App store] からダウンロードします。



4. アプリケーションを開きます。

- 5. カメラ本体に貼付されたシールに記載されているカメラの UID とパス ワードをアプリケーションに登録します。(登録方法は P74 ~をご参照 < ださい。)
- 6. 映像が表示されたら、無線で使用する場合は、無線の設定をします。 (パソコンで既に無線設定している場合は必要ありません。)

※固定 IP アドレスをご使用の環境の場合は、固定 IP アドレスをカメラに割り当てなければ映像が表示できません。その場合は、割り当てる IP アドレスを事前にご準備頂き、IP アドレス設定作業をパソコンからおこなってください。(P47~48 をご参照ください) スマートフォンから固定 IP アドレス設定はおこなえませんのでご注意ください。作業後、映像が表示されてから無線接続設定をおこなってください。

# 7. カメラの取付位置と方向を決め、天井や壁に付属のスタンドを使用して設置します。スタンドで立ててそのまま置くことも可能です。 ※SD カードへの録画をする場合は、設置前に必ず SD カードの挿入作業をおこなってください。設置方法は P8 をご参照ください。(本体の設置イメージにつきましては P11 をご参照ください)

8. アプリケーションに登録したカメラ名をクリックします。



## 1.5 設置

以下のように設置してください。

【設置例】



#### 【設置上の注意事項】

●ACアダプターは防塵・防水ではございません。電源は必ず屋内から取ってください。

- ●外壁取付の際は、壁と取り付け面の間に水が入り込まないよう、隙間などないようしっかりと取り付け てください。どうしても隙間ができる場合は、市販の防水用パテ等でしっかりと防水してください。
- ●フラットLANケーブルは電圧減衰が大きいため、ご利用はおすすめ致しません。
- ●海の近くや温泉地など、塩害や腐食性ガスの発生する環境には設置しないでください。
- ●本製品は防塵・防水規格IP67の防浸型ですが、水没に対して保護できる水中型ではございません。連続的に水中に浸けたり、規定外の圧力・時間以上水中に置かないでください。火災、感電、故障などの 原因となります。

IP67とは?・・・ 1m以下の水中に30分以内の浸漬まで保護できます。



## 第2章:PnPスーパークライアント(専用ソフト)を使う

2.1 PnPスーパークライアントのインストール

PnPスーパークライアントは、複数台のカメラの一括管理や、動体検知・アラームの設定など、さまざまな機能を使用することができます。以下の手順に従って、本ソフトウェアをインストールしてください。

※パソコンにソフトウェアをインストールする前に、パソコンで起動しているアプリケーションを全て終了してください。他のアプリケーションが実行中の場合、プログラムが正しくインストールできない場合があります。

1) CD/DVD-ROMドライブに付属のインストールCDを挿入し、「PnPスーパークライアント」 (専用ソフト)をインストールします。

## 2) 以下の手順に従ってインストールしてください。



## 2.2 PnPスーパークライアントを使う

デスクトップ上にある
 アイコンをクリックし、ソフトを起動します。
 以下のメインインターフェースが表れます。

2.2.1 各部の名称と機能



## 各部の説明は以下をご参照ください。







## 2.3 カメラの登録

2.3.1 カメラリストヘカメラを登録する

設置したカメラをカメラリストへ登録します。

# 注意)カメラをグループ分けする場合は、グループから先に作成をしてください。グループ作成方法は、18ページ「2.3.2 グループの作成」をご参照ください。

カメラリストから、カメラの追加をクリックします。最初の1台目はここから登録ができますが、2台目以降はカメラ登録ボタンから登録を行ってください。
 (1台目でも追加ボタンから登録することは可能です。)





【ローカルエリア外のカメラの場合】 カメラのUIDを直接手入力してください。 (※UIDはカメラに貼付されたシールをご確認ください。)

(16)

③カメラのパスワードを入力します。

※カメラのデフォルトのパスワードは全てのカメラが「888888」ですので、ご購入後に変更する事をおすす めします。パスワード変更は、「パスワードの変更」をクリックして変更してください。変更後、パスワー ドを忘れないようにしてください。また、変更後カメラをカメラリストから一旦削除しても、カメラ本体 のリセットボタンを押さないがぎり、再登録した場合は変更後のパスワードが設定されたままとなります

④映像の上下逆転が可能です。ただし、こちらの画面から上下逆転に設定しても映像が左右反転 したままになりますので、基本的にはこちらにチェックを入れる必要はありません。 映像の上下逆転・左右反転の設定はWEB設定画面よりおこなってください。

3)「OK」をクリックしてカメラを登録します。カメラリストにカメラの名前が表示され、登録完了

## 2.3.2 グループの作成

複数のカメラをグループごとに分けることができます。

 カメラリストから、グループの追加をクリックします。専用ソフトのインストール後すぐにグ ループを作成する場合はここから作成ができますが、2つ目以降のグループはグループ追加の 機能ボタンから作成を行ってください。(専用ソフトインストール後すぐの作成時でも、グル ープ追加の機能ボタンから作成することも可能です。)



2) グループ名の登録画面が表示されます。登録したいグループ名を入力して「OK」をクリックしてください。



3) カメラリストにグループ名が表示されたら、グループの作成完了です。次のグループを作成す る場合は次ページ「2.3.3 複数のグループやサブグループをつくる」をご参照ください。



- 2.3.3 複数のグループやサブグループを作る
- 1) 1つ目のグループを作った後、下記A・Bどちらかの方法でグループ名入力の画面を呼び出し、 サブグループ名を入力します。



2) カメラ名を入力後「OK」をクリックすると、以下の確認画面が表示されます。選択したカメラ グループの中にサブグループを作る場合は「はい」を、新しい別のグループを作る場合は 「いいえ」をクリックします。



上記手順を繰り返し、複数のグループやサブグループを作成してください。



## 2.3.4 カメラのグループ分け

カメラを好きなグループごとに分類することができます。

- 注意)カメラをグループ分けする場合は、必ず先にグループを作成しておいてください。カメラ登 録後にグループ分けをおこなうと、アラーム設定時のグループ指定が正しくおこなわれませ  $h_{0}$
- 1) カメラを登録したいグループをカメラリストの中から選択し、下記A・B どちらかの 方法でカメ ラ登録画面を呼び出します。

カメラを登録したいグループをクリックして選択します。



#### A:カメラの追加を左クリック



#### 2) カメラを登録すると、選択したグループの中にカメラ名が表示されます。 (※カメラの登録方法は、15ページ 2.3 をご参照ください。)



## 2.4 映像

2.4.1 映像表示

登録したカメラの映像を表示します。

●1台ずつ表示させる場合・・・登録したカメラの名前をダブルクリックしてください。 ●登録した全てのカメラ映像を表示させる場合・・・機能ボタンの 💹 をクリックしてください。



#### 2.4.2 映像のコントロール

映像のコントロールをおこないたいカメラの映像窓をクリックで選択し、画面上でマウスを左クリ ックすると、以下の操作パネルが現れます。各機能は以下ご参照ください。



#### ① 映像のデジタルズームイン・ズームアウトをおこないます。 +はズームイン、一はズームインした映像をズームアウト させます。約4倍のズームインが可能です。

②LEDライトのオン・オフをおこないます。

#### ③画質の調節が可能です。

※操作パネル上の上記①~③以外の機能は本力メラではご使 用頂けません。

●操作パネルを消す場合・・・操作パネルを右クリック ●操作パネルを移動させる場合・・・パネルをクリックしたまま動かしたい方向へ移動

## 2.5 オプション設定

ここでは、登録したカメラの様々な機能の設定がおこなえます。

## 2.5.1 オプション設定画面を開く

1) オプション設定画面を、以下のA・Bどちらかの方法で表示します。



22

## 2) オプション設定画面が開きます。ここから、各種設定が行えます。



## 2.5.2 映像逆転

カメラを天井や壁面などに上下逆さまに設置した場合などに、映像を逆転させます。 「フリップ画像」にチェックを入れると、映像を逆転させることができますが、本カメラでは天井 ・壁面への取付時に固定スタンドにて吊り下げて取付が可能ですので、特にご使用頂く必要はござ いません。



ただし、こちらの画面で上下逆転にしても、映像が左右反転したままに なりますので、映像の上下逆転・左右反転の設定はWEB設定ページのコ ントロールパネルよりおこなってください。 ※詳しくはP54をご参照ください。

## 2.5.3 WiFi設定

カメラのWiFi接続設定をおこなえます。

1) WiFi設定をクリックすると、設定画面が表示されます。 設定画面の「WiFi検索」をクリックすると、稼働中の接続可能なアクセスポイン トが一覧に表示されます。





アクセスポイントを選択	暗号化キーを入力	
● WiFi撥続設定 😿	WIFiパスワードを入力してください 🔀	
SSID Øxped_2.40tz	ri-japan	
	OK Cancel	
ssinを選択し、設定をクリックしてください。		
設定開ける		

4) WiFi接続が成功すると、以下の画面が表示されます。カメラからLANケーブルを抜いた後、 「OK」をクリックしてください。

情報	X
(į)	WiFi接続が成功しました。カメラからネットワークケーブルを抜いてください。カメラが再起動します。
	<u> </u>

5) LANケーブルを抜きしばらくするとカメラが再起動します。カメラの映像が表示されれば正しく無線接続ができています。

※映像が正しく表示されない場合、WiFi 設定の詳細を再度よくご確認ください。

## 2.5.4 アラーム設定

アラームのスケジュールや、アラーム入力による動作の詳細設定がおこなえます。



①アラーム機能を有効にする場合、チェックを入れます。
②アラームスケジュールをグループごとに設定する場合は、グループ名を入力します。
③アラームスケジュールを追加します。クリックすると詳細設定画面が表示されます。
詳細設定については26~29ページ2.5.4.1をご参照ください。
④選択したスケジュールの修正をおこないます。
⑤選択したスケジュールの削除をおこないます。
⑥設定されている全てのスケジュールを削除します。
⑦設定したスケジュールを全てのカメラに適用させます。
⑧設定したスケジュールを同じグループ内のカメラに適用させます。



## 2.5.4.1 アラームスケジュール詳細設定

ここでアラームスケジュールの詳細設定をおこないます。次の説明をご参照ください。



①アラーム通知をおこなう曜日を選択します。

- ②アラーム通知をおこなう時間を設定します。
- ③アラーム通知をおこなう時間を秒単位で設定します。

#### ④アラーム通知をおこなう条件を設定します。

- **動体検知**:カメラの捉えている範囲内で人や物が動いた場合、映像の変化を検知してアラームを 通知します。
- GPI1~3:外部入力機器を接続したGPI1~3のどれかによりアラームを通知します。本力メラではこの機能は使用できません。

⑤アラームによりどのような動作をおこなうかを設定できます。詳細は次ページをご参照ください。

#### ●音声・・・アラーム入力により、警告音を鳴らします。



#### C:入力した内容のアラームが鳴ります。



#### ●録画・・・アラーム入力があると、録画を開始します。



#### ●写真・・・アラーム入力により、スナップショットを撮影します。

□ ��: 音声	<u></u> 写真
□ 🖻 録画	A 撮影枚数(枚): 30 💽
🗹 🖻 写真	B 撮影間隔(秒): 1 量
🗆 🕽 プリセット位置	アラーム入力によりスナップショットを撮影します
🗆 📓 アプリケーション	

A:撮影する写真の枚数を指定できます。

- B:写真を撮影する間隔を、秒単位で設定できます。
- 注意)アラーム接続時間と撮影間隔の設定によっては、指定した枚数撮影できない場合がありますので、 アラーム接続時間は多めに設定してください。
- ●プリセット位置・・・・本カメラではこの機能は使用できません。

□ �{: 音声		
□ 🕲 録画	- ታሀቲቃኑ: 1 📱	
🗆 🖻 写真		
🔽 🍃 プリセット位置		
🗆 📓 アプリケーション	アラーム入力によりプリセットポジションを呼び出します	

●アプリケーション····アラーム入力により、別のアプリケーションを動作させます。



B:メモ帳などのアプリケーションを立ち上げる場合にのみ使用します。ここに記入された文字の題名で 起動します。 28

- B:メモ帳などのアプリケーションを立ち上げる場合にのみ使用します。ここに記入された 文字の題名で起動します。
- C:一度のみ実行する場合、チェックをいれてください。
- D:アプリケーションの動作のテストをおこないます。

## 全ての設定が終わったら、OKをクリックして必ず内容を保存してください。設定をやり直す場合 は、取り消しをクリックします。

#### 2.5.4.2 録画設定

カメラの録画についての詳細設定をおこなえます。



①録画機能を有効にする場合、チェックを入れます。
 ●連続録画・・・連続でカメラ映像を録画します。
 ●スケジュール録画・・・設定したスケジュール通りに録画を行います。





全ての設定が終わったら、OKをクリックして必ず内容を保存してください。設定をやり直す場合 は、取り消しをクリックします。

30

③選択したスケジュールの修正をおこないます。

④選択したスケジュールの削除をおこないます。

⑤設定されている全てのスケジュールを削除します。

⑥設定したスケジュールを全てのカメラに適用させます。

⑦設定したスケジュールを同じグループ内のカメラに適用させます。

#### 2.5.4.3 カメラパラメータの設定

カメラの録画についての詳細設定をおこなえます。



①詳細設定を行う前に、クリックしてください。設定値を取得します。
 ②各種カメラパラメーターの設定がおこなえます。詳細は下記をご参照ください。
 ③設定内容の保存をおこなえます。

#### 【日付/時間】

日付/時間 SD録画	
現在の時刻:	
タイムゾーン:	
🔲 NTPサーバーと同期	
NTPサー/ボ:	

カメラはインターネットから自動的に時刻を取得しますので、基本的に、タイムゾーンなど、この ページの設定を変更する必要はありません。※ここでのタイムゾーンはPnPスーパークライアント上で表 示される時刻の設定です。スケジュールやアラーム動作によるSDカードへの録画の場合はWEB設定ページにて 別途日付・時刻設定を必ずおこなう必要があります。(WEB設定ページでの時刻設定につきましては、P70をご 参照ください。)

#### 【SD録画】

3 7ォーマット

①カメラに挿入されているマイクロSDカードの記録可能容量と現在の使用容量を表示します。

②カメラに挿入されているマイクロSDカードの状態を表示します。

③カメラに挿入されているマイクロSDカードのフォーマットをおこないます。

④チェックを入れると、SDカード内に空き容量がなくなった場合、古いデータから上書き 保存をおこないます。

⑤常時(24時間)録画をおこなう場合にチェックを入れます。 ※本カメラRCC-7100WPでは録画ファイルの時間が「15分」で初期設定されており 変更することができなくなっております。全ての録画データは15分刻みで保存されます。

全ての設定が終わったら「適用」をクリックし、内容を保存してください。カメラパラメーターの 設定の場合は「OK」をクリックしても内容は保存されませんのでご注意ください。

32

**2.6 ステータスバー** 表示中の映像の状態や、設定変更・確認ができます。



#### 🖰 フレームレート: 19.7 速度: 375.4KBps

•)) 🌰 🛍 🐴

#### ●フレームレート

1秒間に画面を書き換えることができる回数を表します。この数値が高いほど、画面表示は滑ら かになります。

#### ●速度

映像データの転送速度を表します。速度が速いほど映像の動きがなめらかになります。

#### ●アラーム通知

アラームの設定状況を表します。クリックすると、有効/無効の切り換えやオプション設定がお こなえます。

#### ●録画のスタート/停止

録画の設定状況を表します。クリックすると録画スケジュールやオプション設定がおこなえます。

#### ●スナップショット

表示中の映像のスナップショットを撮影・保存することができます。クリックすると撮影したス ナップショットが別画面で表示されます。

X.

=



スナップショットボタン。 クリックすると写真が撮影できます。

選択した写真を保存します。

選択した写真を削除します。

撮影した写真全てを保存します。



選択した写真を印刷します。

●オプション カメラの様々な詳細設定ページを表示します。

## 2.7 カメラのエクスポートとインポート

登録したカメラリストの取り込み・取り出しができます。



## ●カメラのエクスポート

登録したカメラリストを取り出します。 カメラのエクスポートボタンをクリックすると、以下の保存画面が表示されます。 保存先を選択して、保存してください。保存されたカメラリストはbinファイルで保存されます。





## ●カメラのインポート

取り出したカメラリストを、視聴ソフトへ取り込みます。 カメラのインポートボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。ファイルを選択し て、開くをクリックします。



## 2.8 システムオプション

ここでは、システムの詳細設定がおこなえます。



#### 詳細は以下をご確認ください。

#### ●ストレージ



①録画データの保存先を設定します。 追加をクリックし、保存先を選択してください。

②アラームデータ、録画データを保存する日数を設定 します。

③1ファイルの録画時間を設定します。



①画面上にカメラ名を表示します。
 ②画面上に現在時刻を表示します。
 ③表示する文字のフォントを選択します。
 ④タイトルバーを表示させます。
 ⑤ステータスバーを表示させます。
 ⑥画面の縦横比を維持します。

## ●自動



#### ①使用端末起動時に、自動的にプログラムを起動させ ます。

 プログラムの起動時にシステムトレイにソフトを最小 化させます。

③プログラムの起動時に、登録済みの全てのカメラ (オンラインのもの)に接続します。

#### ●その他



①映像表示中にカメラの電源をコンセントから抜かれた 場合、設定した秒数後警告音をパソコンから鳴らしま す。(※パソコン起動時のみ。警告音はパソコンから鳴 ります。)

設定する場合は「画像が消えたらアラーム音を出力する」に必ずチェックを入れて下さい。

②プログラム開始時に毎回、プログラムの新しいバージョンがあるかどうかチェックします。

36

## 2.9 録画再生

## 2.9.1 ローカル録画データ再生

パソコンのハードディスクなどへのローカル録画データを再生します。



## 詳細は以下をご確認ください。



- ①●検索・・・録画データの検索をおこないます。
- ●削除・・・録画データの削除をおこないます。
- ●全て選択・・・録画済みデータを全て選択します。
- ●閉じる・・・録画再生画面を閉じます。
- ●全ての記録データ・・・ここにチェックを入れて検索すると、現在までの録画済みデータが 全て検索されます。
- ●日付検索・・・検索したい期間のデータだけ指定して検索ができます。



## 2.9.2 SDカード録画データ再生

カメラに挿入されたマイクロSDカード内の録画データを再生します。 (※マイクロSDカードへの録画設定や録画データの削除は、WEBブラウザの設定ページからのみお こなえます。本ソフト上ではおこなえません。)

①以下のA・Bどちらかの方法で再生画面を開きます。





カメラオブション(乙)

#### ②SDカード記録の再生画面が表れます。再生したいカメラ名を選択し、更新をクリックすると、 スケジュール録画やアラームによる録画のデータが一覧で表示されます。



③再生したいデータをクリックして選択すると、再生を開始します。





再生を開始します

## 【再生データのスナップショット】

①再生中にスナップショットボタンをクリックすると、静止画が別画面で表示されます。





スナップショットボタンをクリック

別画面にて静止画が表示されます

②再生しながら各ポイントでスナップショットボタンを押すと、赤枠内に撮影した静止画の一覧 が作成されていきます。撮影したデータは保存や印刷、削除も可能です。







# ● 新仏パーラュンをチェック 現在のバーラュン1.2.4.560 フロラムの更新を検索するには、下記の「チェック」ポタンをクリック 更新:

●新しいバージョンのチェック・・・ソフトウェアの更新情報のチェックがおこなえます。

チェックをクリックすると、プログラムの更新を確認することができます。

46

## 第3章:IPカメラファインダーを使う

## 3.1 IPカメラファインダーをコピーする

IPカメラファインダーを使って、ローカルエリアネットワーク内に接続されている複数のカメラを 検索することができます。

CD/DVD-ROMドライブに付属のインストールCDを挿入して、CD内の「IP find2019.exe」のデータを ドラッグし、デスクトップへコピーします。 コピーすると、デスクトップ上にIPカメラファインダーのアイコン () が表示されます。 ダブルクリックし、ソフトを起動させてください。

## 3.2 IPカメラファインダーの起動

IPカメラファインダーを起動すると、以下の画面が表示されます。



①パソコンの詳細情報が表示されます。

②ご使用のローカルアリアに接続されている全てのカメラが表示されます。エクスポートボタンで カメラリストをエクスポートすることもできます。

#### ③【一般ページ】

カメラに関する様々な情報がここで確認できます。②の一覧の中からカメラを選択すると、選択 したカメラの情報が表示されます。

#### A:表示する言語を選択します。

B:カメラのネットワークを設定できます。カメラのIPアドレスをDHCPサーバーから自動的に取 得する場合は「DHCP」のまま変更する必要はありません。固定IPアドレスをご使用の場合は 「固定IPアドレス」を選択し、手動でIPアドレスを入力してDの「適用」で保存します。利用 者識別の画面が表示されたら、カメラの管理者アカウントとパスワードを入力し「OK」をク リックしてください。



- C:カメラ映像をWEB経由で確認する際に使用します。
  - アドレスを、WEBブラウザのアドレスバーに直接入力、もしくはオープンボタンをクリック します。

(※WEB 経由での映像表示・設定は、カメラとパソコンが同じローカルエリアネットワーク内にある場合のみおこなえます。)





#### ●オープンボタンを使う場合



入力するとログイン画面が表示されますので、下記内容を入力し「OK」をクリックします。

ユーザー名:「admin」
 パスワード:カメラに貼付されたシールに記載されています。
 OKをクリック



ログインすると、下記画面が表示されます。以下のページからWEBブラウザ経由でカメラの 映像が確認できます。

 ネットワークカメラ

 ・ペローカルエリアネットワーク内のカメラを検索します。
 適用・・・IPアドレスやポートなどの設定を変更した場合、内容を保存します。
 引じる・・・IPカメラファインダーを閉じます。

【その他ページ】

カメラの「WebUIのファームウェア」と「システムファームウェア」のアップデートがおこなえます。

WebUIのファームウェアはWEB設定ページ、システムファームウェアはカメラ本体内部のシステムです。

カメラ情報 一般 その他	日本語	~
バージョン:	48.54.64.53	
МАСアドレス:	48:02:28:00:D4:80	
UID :	VSTC704391YNJHZ	
アップグレード	]	

選択したカメラのバージョンとMACアドレス、UIDが表示

1) アップグレードをクリックすると、利用者識別の画面が表示されます。カメラ管理者アカウントとパスワードを入力し「OK」をクリックします。



2) 以下の画面が表示されたら、アップグレードさせるファームウェアにチェックをつけ、ファイ ルを選択します。



3)ファイルを選択し「開く」をクリックしてアップグレードをおこないます。



4) アップグレードが成功したら、「OK」をクリックしてください。



## 第4章:WEB設定画面を使う

## 4.1 WEBブラウザからの映像の表示

本製品は、InternetExproler.Firefox.Safari.Google等のウェブブラウザに対応しています。 (※WEBブラウザからの映像確認・設定は、カメラとパソコンが同じローカルエリアネットワーク内にある場合 のみおこなえます。ローカルエリアネットワーク以外からの映像確認・設定はPnPスーパークライアントをご使 用ください。PnPスーパークライアントは、付属のCD-ROMもしくは弊社ホームページからダウンロードが可能 です。弊社ホームページ:http://www.rijapan.co.jp)

WEBブラウザ画面にログインすると、以下の画面が表示されます。 ( ※WEBブラウザへのログイン方法はP.47~49をご参照ください。)

	ネットワークカメラ	<ol> <li>閲覧するブラウザまたはOSに合うモードを選択してください。(※間違ったモードを選択すると、映像閲覧ができません。)</li> </ol>
A	ActiveX Mode (For IE Browser) サインイン	A:Internet Explorerから閲覧の場合
В	Server Push Mode (For Safari, FireFox, Google Browser) サインイン	B:Safari/Firefox/Googleから閲覧の場合
С	iPod /iPhone/iPadユーザー用インターフェース サインイン	(※safari/Firefox/Googleからログインする場合は、使用可能な機能 が制限されますので、InternetEvplorerので使用をおすすめします。)
D	ノーブラヴインモード(スマートフォンブラウザ用) 歴 サインイン	※C・Dは使用できません。
	言語 日本語 三 モード比較	

#### ※ここにチェックをつけると、次回閲覧の際にはこの画面は表示されず、対応しているモードから、直接 カメラ画像が表示されます。

#### 2) 閲覧画面が表示されます。



52

## 4.2 映像の設定とコントロール

WEBブラウザからカメラのリアルタイムの映像が閲覧でき、カメラの映像設定などがおこなえま す。モニター画面がスクリーン左側に表れ、右側にあるパネルでカメラの設定または一部操作がお こなえます。各設定項目内容は以下の通りです。



周波数	本製品設置場所の、蛍光灯周波数に合わせて選択します。周波数が合っていないと、映像 がちらついて見えることがあります。通常東日本は50Hz、西日本は60Hzを設定します。
解像度	映像の解像度を設定します。この数値が大きいほど高解像度でなめらかな画質になります。 Main Stream:HD(1280×720) Sub Stream:VGA(640×360) Subsub Stream:QVGA(320×180)
ビットレート	通信回線の1秒間のデータ量を表し、この値が大きいほど高画質になります。ただし、この値が大きいと、それだけファイルの大きさも大きくなります。
フレームレート	数値が大きいほど、映像の動きがスムーズになります。
サウンド	本カメラでは使用できません。
プリセット	本カメラでは使用できません。
パン/チルト コントロール	本カメラでは使用できません。
L	53



#### ローカルコンピュータに録画

ローカルコンピューターへの録画を行います。クリックするだけで録画が開始します。録画中は、赤色 に変わります。録画データの保存先などの詳細設定については、71ページをご参照ください。



#### 静止画

映像の写真を撮影することができます。 クリックすると、設定した保存先に撮影した写真が保存されます。写真の保存先などの詳細設定につい ては、71ページをご参照ください。



### 録画ファイルの再生

カメラ本体に挿入されたマイクロSDカードに保存された、録画データ(アラーム録画も含む)を再生します。クリックすると再生画面が表示されます。





全ての録画データが表示されます。再生したい録画データ をクリックすると、再生がスタートします。

🌇 スケジュールや連続録画による録画データ

🚊 アラームによる録画データ

勴 録画データをダウンロードします

🍿 録画データを削除します

※上記ページでダウンロードした録画データは、PnPスーパークライアントのインストール時に、自動的にインストールされる専用プレーヤーで確認することができます。以下の手順でプレーヤーを検索し、 デスクトップへショートカットを作成してご使用ください。

【専用プレーヤー】

Windowsスタートメニュー ⇒ コンピューター ⇒ ローカルディスク(C) ⇒ Program Files ⇒IP Camera Super Client(PnP) ⇒ Z Player

※本ソフトをローカルディスク(C)以外の場所に保存している場合は、そのドライブを選択し、プレーヤーを検索して ください。

以下のファイル種類が「アプリケーション」となっているZ Playerを右クリックし、ショートカットを 作成しご使用ください。

🔷 ZPlayer	2015/04/07 16:49	アプリケーション	2,302 KB
ZPlayer.ljp	2013/03/15 12:19	LJP ファイル	2 KB

#### カメラ設定

ここからカメラの様々な詳細設定ページへ入ります。



56

#### 4.3 WEB設定

カメラ設定ボタンからWEB設定ページに入り、カメラの各種詳細設定がおこなえます。



設定ボタンをクリックすると、以下のネットワークカメラの設定ページが表れ、現在のカメラの 情報が表示されます。

ネットワーク設定	力大情報	
アラーム設定	ファームウェアバージョン	48.54.64.86
「 ビデオ記録	Web UI バージョン	CH75.1.53.20
システム設定	名称	IPCAM
戻る	カメラID	VSTC896018XEPLM
	アラームの状態	なし
	SDカードの状態	SDカードが挿入されていない
	MAC	48:02:2A:D1:37:5A
	WiFi MAC	48:02:2A:D1:37:5A
	言語	日本語
		更新
各種メニュー 各メニューの	現 -より、カメラの様々な 2詳細につきましては3	在のカメラの様々な情報が表示されます。 な詳細設定がおこなえます。 なページからの詳細説明をご参照ください。
各種メニュー 各メニューの	現 -より、カメラの様々な  詳細につきましてはメ	在のカメラの様々な情報が表示されます。 な詳細設定がおこなえます。 なページからの詳細説明をご参照ください。

## 4.3.1 ネットワーク設定

ネットワークの基本的な設定や確認を行うことができます。IPアドレスや無線LANの設定・変更、 RTSPやONVIFに関する情報確認はこのページから行ってください。

ネットワーク	クカメラの設定	
🊋 ネットワーク設定	基本ネットワーク設定	
- 基本ネットワーク設定 - WiFi設定	DHCPサーバーからIPアドレスを取得す る	Ø
📕 アラーム設定	HTTPポート	81
	RTSPボート	10554
 ② システム設定	RTSPアクセスアドレス	rtsp://192.168.111.111:10554/upd/av0_0
 <b>●</b> 戻る	ONVIFアクセスアドレス	http://192.168.111.111:10080/onvif/device_service
		設定更新

## 【基本ネットワーク設定】

ここからIPアドレスの設定・変更をおこなってください。

本製品は、DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得、または固定IPアドレスを割り当てることができます。

ネットワーク	ウカメラの設定	
🊋 ネットワーク設定	基本ネットワーク設定	
- 基本ネットワーク設定 - WiFi設定	DHCPサーバーからIPアドレスを取得す る	
🚨 アラーム設定	HTTPボート	3326
🍯 ビデオ記録 🛛 💈	) RTSPポート	10554
 ② システム設定	RTSPアクセスアドレス	rtsp://192.168.111.111:10554/upd/av0_0
	ONVIFアクセスアドレス	http://192.168.111.111:10080/onvif/device_service
		設定更新

①●DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する場合
 「DHCPサーバーからIPアドレスを取得する」にチェックを入れてください。



#### ●固定IPアドレスを割り当てる場合

「DHCPサーバーからIPアドレスを取得する」のチェックを外し、IPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイ、セカンダリDNS、HTTPポートを入力し、設定してください。



## 全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。

設定後、以下のようなカメラ再起動のカウント画面が表れますので、カウントが終了するまで電源 を切ったりせずに、しばらくお待ちください。

再起動しています。電源を抜かずにお待ちください。 39

カウント終了後、WEB設定画面が切断されますので、画面を閉じて再度WEB設定画面へログイン してください。

②「PnPスーパークライアント」を使用せずに、同一ネットワークもしくは外部ネットワーク (インターネット経由)からRTSP対応のメディアプレーヤーソフトを使用して、カメラの映像を 確認する場合に使用します。

#### 【事前準備】

- ●カメラにIPアドレスを固定してください。(IPアドレスの固定方法についてはP48をご参照ください。) ※DHCPのまま使用した場合、意図しない端末の情報が公開されることも御座いますので必ず固定して ご使用ください。
- ●予め、IPカメラファインダーからブラウザでの映像表示画面にアクセスできることを確認して ください。(ブラウザでの映像表示方法についてはP47~53をご参照ください。)
- ●ご使用ルーターのRTSPポート10554の開放をおこなってください。 (※ポート開放の手順につきましてはご使用ルーターによって異なりますので、ルーターの取 扱説明書またはルーターのメーカーにお問合せください。)



#### 【RTSP対応ソフトウェアから映像確認する】

- ※この先の手順につきましては、ご利用になるRTSPメディアプレイヤーソフトにより異なりま す。本説明書では「VLCメディアプレイヤー」Windows版を例に説明致します。 また、VLCメディアプレイヤーのインストール方法や利用方法については弊社ではお答えでき かねます。フリーソフトですので、あくまでも個人の責任でご使用ください。
- 1:VLCメディアプレイヤーを起動します。
- 2: 「メディア」⇒「ネットワークストリームを開く」を開きます。
- 3:本カメラWEB設定ページ⇒「基本ネットワーク設定」ページ内の「RTSPアクセスアドレス」 URLを枠内にそのままコピーもしくは入力します。
- 4:「再生」をクリックし、映像が出ることを確認してください。
- ③ONVIF対応の機器で、本カメラの映像を確認する場合に使用します。

ONVIFとは・・・ONVIF (Open Network Video Interface Forum) が定めた、ネットワーク監視 カメラなどのネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報 などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格です。

60

## 【WiFi設定】

本製品の無線LAN接続設定を行います。以下の手順に従い設定をおこなってください。 (※有線接続の場合や、P23のWiFi設定を行った場合は、ここでの設定は不要です。)

(1) 「無線LAN有効」にチェックをつけ、「スキャン」をクリックします。



(2)本製品が認識した、稼働中のアクセスポイントが表示されます。



#### (3)接続するアクセスポイントをクリックし選択すると、選択したアクセスポイントの無線LAN設 定内容が以下の画面に自動的に入力されます。



#### (4) アクセスポイントの情報を登録します。アクセスポイントの認証のタイプにより必要な情報 を入力してください。 認証タイプ別の設定内容に関しては、次の説明をご参照ください。

#### ●WEPの場合

64 bits 🗸
64 bits 🗸
64 bits 🗸
64 bits 🗸
更新

① SSID・ネットワークタイプ・認証・暗号化を確認してください。

(アクセスポイントを選択した際に自動入力されますので変更しないでください) ② キーフォーマットの形式を選択します。

●キーが半角英数の場合は「ASCII」を、16進数の場合は「16進数」を選択します。

③ デフォルトTXキーを選択します。選択するデフォルトTXキーは接続するアクセスポイントの取 扱説明書をご確認ください。

④ WEPキーを入力し、WEPキーの長さを選択します。WEPキーの長さは以下を参照してください。

アクセスポイントのWEPキー	WEPキーの長さ
WEPキーが5文字の半角英数のとき	「64bit」
WEPキーが10桁の16進数のとき	「64bit」
WEPキーが13文字の半角英数のとき	「128bit」
WEPキーが26桁の16進数のとき	「128bit」

62

#### 全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。

設定後、以下のようなカメラ再起動のカウント画面が表れますので、カウントが終了するまで電源 を切ったりせずに、しばらくお待ちください。

#### 再起動しています。電源を抜かずにお待ちください。 39

カウント終了後、WEB設定画面が切断され、カメラが再起動します。 カメラからLANケーブルを抜き、画面を閉じて再度WEB設定画面へログインしてください。映像 が閲覧できればWiFi接続成功です。閲覧できない場合は再度有線で接続して、設定しなおしてく ださい。

#### ●WPA-PSK/WPA2-PSKの場合

WPA-PSK]	
SSID	Amped_2.4GHz
ネットワ ークタイプ	Infra 🗸
認証	WPA-PSK Personal (AES)
共有キ—	
	設定更新

[WPA2-PSK]

SSID	Amped_2.4GHz
ネットワークタイプ	Infra 🔽
iZie	WPA2-PSK Personal (AES)
共有キー	
	設定更新

 SSID・ネットワークタイプ・認証を確認してください。 認証の「AES」「TKIP」の選択を間違えないようにしてください。

2) 「共有キー」を入力します。

全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。



設定後、以下のようなカメラ再起動のカウント画面が表れますので、カウントが終了するまで電源 を切ったりせずに、しばらくお待ちください。

再起動しています。電源を抜かずにお待ちください。 39

カウント終了後、WEB設定画面が切断され、カメラが再起動します。 カメラからLANケーブルを抜き、画面を閉じて再度WEB設定画面へログインしてください。映像 が閲覧できればWiFi接続成功です。閲覧できない場合は再度有線で接続して、設定しなおしてくだ さい。

64

## 4.3.2 アラーム設定

「アラーム設定」では、アラーム動作の詳細設定がおこなえます。

ネットワーク設定	アラーム設定		
アラーム設定	アラームトリガー		
- アラーム設定	動体検知		
ビデオ記録		設定更新	

詳細設定については、次の説明をご参照ください。

## 【アラーム設定】

動体検知アラームの有効・無効、動体検知アラームのスケジュールの詳細設定がおこなえます。 動体検知アラームを有効にした場合は、通知スケジュールの詳細設定をおこなってください。 設定項目の内容は以下の通りです。

ネットワーク設定	アラーム設定	È																					
アラーム設定	アラームトリガ	-																					
-アラーム設定	動体検知																						
ビデオ記録		5		(数字	が小る	ちいま.	ど、長	或度7	が高く	なり	ます)	)											
システム設定	アラームアクシ	タン																					
戻る 🔒	ブリセットボシ	ジョン	の呼	び出し				au -															
(4	録画							V	]														
(	マケジュール																						
e	有効							×															
	в	0	1	2 3	4	5	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	в																						
	月							Ш															
	火																						
	水																						
	*																						
	金																						
	±					ШЦ							111										ШЦ,
									-	Èて選	択												
			R	肺時刻と	総了時	「教」をク	リックし	て選択	してくた	ざい。	選択さ	れた時	間の	みア	ラーム	が有	効けた	別ま	す。				
									設定		更新	î.											

①動体検知によりアラーム出力をおこないたい場合にチェックを入れます。

②動体検知の検知感度を選択できます。1(最高)5(中)10(最低)と、数字が小さいほど 高感度になります。設置環境にあわせて調節をおこなってください。

※カメラ設置場所によっては、光のゆらぎや影などに敏感に作動してしまい、検知感度を低くしても常にアラーム通知がおこなわれる 場合がございますので、予めご了承ください。



#### ③本カメラではこの機能は使用できません。

④動体検知アラームにより、カメラ本体に挿入されたmicroSDカードへの録画を開始します。

⑤アラームスケジュールを設定します。「有効」にチェックを入れスケジュールを設定すると、 その期間だけアラーム機能が有効になります。

#### 【設定方法】

1マスが15分刻みです。青がスケジュール設定された時間、白がスケジュール設定していない時間を表しま す。スケジュールアラーム開始時刻のマスをクリックし、次に終了時刻のマスをクリックすると、設定した 時間内のマスが青色に変わります。全てを選択したい場合は「全て選択」をクリックすると、一度に全ての マスを選択できます。または「全て選択」で全てを選択後、アラーム指定しない時間のマスを選択してくだ さい。スケジュールを取り消す場合は、再度マスをクリックして、白いマスに戻してください。

Β	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Β																									
月																									
火																									
水				Π																					
木				Π																					
金				Π																					
±				Π																					
											全	て選	沢												

全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。

#### 4.3.3 ビデオ記録

ビデオ記録では、「SDカード記録」「保存先」の2つの設定がおこなえます。

#### 【SDカード記録】

マイクロSDカードへのスケジュール録画詳細設定をおこないます。

ネットワーク設定	F	7.653-1.11	63.	T.	_																							
		人フノユール球画						_																				
P7-Aure	U	)SDカードの総容量(M)							3772M																			
ビデオ記録	2	SDカードの空	1 <b>5</b> 2	窪里	:(M	)						83M																
SD力一F記録	3	SDカードの材	態									録画中 フォーマット																
保存先	Ρ	オーディオ録	音								(1																	
システム設定		ビデオフトリー	- 1.0	n is	9±17						7	Main Stream																
戻る		C) 3XP)-	240	0.2	21/(						(5	)ľ'	viali	1 3 1	eam		1											
	6	スケジュール	球画	(有)	劝								1															
		8	0		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8																										
		月																										
		火																										
		*																										
		*																										
		金																										
		±			Ш													Ш										
		全て選択																										
					RP	848;	初と	\$78	詞を	200	ar	湖	RUT	K/E	さし1。	選択	in:	時間の	0.87	5-1	が有	効け	刘宝"	ŧ.				
			_		100								19	定		更新	f											

①挿入されているマイクロSDカードの総容量を表示します。

②挿入されているマイクロSDカードの空き容量を表示します。

③挿入されているマイクロSDカードの状態を表示します。マイクロSDカードをフォーマットした い場合は「フォーマット」をクリックします。

④音声付の録画をおこなう場合にチェックを入れます。

⑤microSDカード録画の画質を設定します。ここでの画質設定は、通常の映像表示画面の画質には 関係ありません。 ※画質詳細については、P53をご確認ください。

67

⑥設定したスケジュールの間、録画をおこないます。

#### 【設定方法】

1マスが15分刻みです。青がスケジュール設定された時間、白がスケジュール設定していない時間を表しま す。スケジュール録画開始時刻のマスをクリックし、次に録画終了時刻のマスをクリックすると、設定した 時間内のマスが青色に変わります。全てを選択したい場合は「全て選択」をクリックすると、一度に全ての マスを選択できます。または「全て選択」で全てを選択後、録画指定しない時間のマスを選択してください。 スケジュールを取り消す場合は、再度マスをクリックして、白いマスに戻してください。



## 【保存先】

映像視聴画面のコントロールパネルの「ローカルコンピューターに録画」、「静止画」(P55をご参照ください)で撮影した動画と静止画の保存に関する詳細設定がおこなえます。

🊋 ネットワーク設定	保存先							
💄 アラーム設定 💦 👔	保存先	C:\Documents and Settings\						
🎬 ビデオ記録 💦 🧃	記録ファイルの容量	100	最低100MB~最大1000MB 最低5分~最大120分					
- SD力一ド記録	記録時間(分)	5						
-保存先	∫ 備蕃容量	200	最低200MB					
😳 システム設定	循環録画	V						
🥌 戻る		設定更新						

①録画データと撮影した静止画のデータを保存する場所を設定します。参照をクリックして選択してください。

②録画データファイル1つあたりの最大容量を設定します。

(例) 100MBで設定し、実際の録画データが200MBであった場合、100MBの録画ファイルが2つできます。

68

③録画データの記録時間(長さ)を設定します。 (例)30分で設定した場合、30分ごとで録画データが保存されます。 ④①で指定したデータ保存場所の、データ保存のための空き容量と、空き容量が無くなった場合の 動作をあらかじめ設定します。

循環録画にチェックを入れると、保存データが指定した容量に達した場合、古いデータから上書 きして録画します。循環録画にチェックが入っていない場合は、保存データが指定した容量に達 した場合、録画を停止します。

全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。

#### 4.3.4 システム設定

システム設定では、カメラ情報の確認、メンテナンスなどのほかに「名称設定」「日付/時刻設定」 「ユーザー設定」「パンチルト設定」「カメラの動作履歴確認」など5つの設定がおこなえます。

#### 【カメラ情報】

#### カメラの詳細情報が確認できます。

ネットワーク設定	力 大 情報						
アラーム設定	1 ファームウェアバージョン	48.54.64.86					
ビデオ記録	Web UI バージョン	CH75.1.53.20					
システム設定	3)名称	IPCAM VSTC896018XEPLM					
コメラ情報	DIEX.						
3称設定 9付/時刻設定	アラームの状態	tal.					
レーザー設定	SDカードの状態	SDカードが挿入されていない					
ジェート いってい (	MAC	48:02:2A:D1:37:5A					
歴	WiFi MAC	48:02:2A:D1:37:5A					
シテナンス	言語	日本語					
ಕನ		更新					

①カメラファームウェアのバージョン
 ②Web UIのバージョン
 ③カメラの名前
 ④カメラのUID
 ⑤アラームの状態
 ⑥SDカードの状態
 ⑦カメラMACアドレス
 ⑧WiFi MACアドレス
 ⑨言語

#### 【名称設定】

#### カメラの名称設定がおこなえます。



## 【日付/時刻設定】

NTPサーバーもしくはパソコンを通じて、カメラの日付と時間を設定します。

ネットワークカメラの設定							
灥 ネットワーク設定	日付/時刻設定						
🚇 アラーム設定 🌔 🤆	現在の日時	Mon, 1 Jul 2013 04:12:53 UTC					
🎬 ビデオ記録 🛛 👔	2)タイムゾーン	(GMT +09:00)ソウル、ヤクーック、東京 ▼					
🔅 システム設定	NTPサーバーと同期	<b>N</b>					
- カメラ情報	NTPサーバー	time.nist.gov 💌					
- 名称設定	(4	パンコンの時刻と同期					
- 日付/時刻設定 - フーザー設定		設定更新					

①カメラに設定されている時刻を表示します。

②メニューの中から、ご使用の地域のタイムゾーンを選択してください。

(GMT +09:00)ソウル、ヤクーツク、東京

③NTPサーバーと同期します。同期するNTPサーバーのホスト名を、メニューの中 から選択してください。



④カメラの時刻をパソコンに設定された時刻と同期する場合に選択します。

## 全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。

70

## 【ユーザー設定】

カメラのアクセスアカウントとパスワードを設定します。 ユーザー名はWEB設定ページへログインする際に、パスワードはカメラの映像表示の際に必要に なりますので、変更後は必ずメモをとり、外部へ漏洩等の無いよう大切に保管してください。

🎂 ネットワーク設定	ユーザー設定			
🚨 アラーム設定		ユーザー名	パスワード	
🍯 ビデオ記録	管理者	admin	•••••	
🌞 システム設定		設定	更新	
- カメラ情報				
- 名称設定				
- 日付/時刻設定				
- ユーザー設定				

## 全ての詳細設定が終わったら、「設定」をクリックし、内容を保存してください。

設定をクリックすると、カメラが再起動します。

再起動しています。電源を抜かずにお待ちください。 36

再起動後は、変更したユーザー名とパスワードで再度WEB設定画面にログインしてください。

## 【パンチルト設定】

本カメラは固定カメラのため、「オープンOSD」機能のみ使用できます。 オープンOSDにチェックを入れると、カメラの映像表示画面に「カメラ名」と「日時」が表示 されます。

🎂 ネットワーク設定	バンチルト設定	
🚇 アラーム設定	プリセット有効	
🎬 ビデオ記録	起動時に指定したプリセットに移動する	なし
🍄 システム設定	オープン OSD	
- カメラ情報	自動巡回速度	<b>5 ∨</b> (デフォルト:5)
- 名称設定	· 巡回回数	5 🗸
- ユーザー設定	シグナルランプ	有効
- バン/チルト設定		設定更新

## 【履歴】



①全ての履歴の消去をおこないます。
 ②最新の履歴に更新をおこないます。

## 【メンテナンス】

カメラソフトウェアのメンテナンス、設定内容の初期化などをおこないます。



72

①カメラの再起動をおこないます。

②カメラの設定を全て、工場出荷時の状態に戻します。(※スケジュールなど詳細設定も全て削除されますのでご注意ください。)

③カメラ内部のシステムファームウェアのアップデートをおこないます。弊社ホームページより最 新のファームウェアをダウンロード」た提合におこたってください。「参照」をクリック」。ダ
カンロードしたファイルを選択し「アップグレード」でアップグレードをおこなってください。
システムファームウェアのアップグレード を照 アップグレード
以下の表示が出て、カメラが再起動します。カウントが終わるまでそのままでお待ち下さい。 再起動しています。電源を抜かずにお待ちください。 99
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Web UI のアップグレード  を照 アップグレード
以下の表示が出て、カメラが再起動します。カウントが終わるまでそのままでお待ち下さい。 再起動しています。電源を抜かずにお待ちください。 99
※ファームウェアやWEBUIのアップデートにより、表示画面や機能の変更・追加をおこなう場合もございます。その際、本取扱い説明書の内容や表記と異なる場合もございますので、予めご了承ください。
73

## 第5章:Androidスマートフォンからの確認

本製品は、Androidスマートフォン・iPhone/iPad・その他タブレット端末からの映像確認に 対応しています。

## 5.1 専用アプリケーションのダウンロードと起動

Androidスマートフォンやタブレットで映像を見るには、Android用のアプリケーション(無料)のダウンロードが必要です。「Playストア」から専用アプリ『RCC PnPCam』を検索しダウンロードしてください。



RCC PnPCam ※検索の際は「RCC」で検索をしてください。

## ダウンロードが完了したら、『RCC PnPCam』を起動します。



74

#### 5.2 カメラの登録と映像表示

設置したカメラの登録をおこないます。以下の手順に従って登録をおこなってください。

1) アプリを起動させると以下の画面が表示されます。画面の【+】をタップします。カメラ登録 画面が表示されます。



2) カメラの名前・UID・パスワードを登録します。登録方法詳細については以下をご参照ください。

## 【カメラと同じネットワークに接続されている場合】

①「検索」をタップすると、同じネットワークに接続されているカメラのUIDが表示されます。 登録したいカメラのUIDをタップすると、自動的にUIDが入力されます。



#### ②名前と、カメラ本体に貼付されたシールに記載されているパスワードを入力し、OKをク リックし、登録 完了です。



## 【カメラと違うネットワークに接続されている場合】

カメラの名前・カメラ本体に貼付されたシールに記載されているUIDとパスワードを直接入力し、 OKをクリックしたら登録完了です。

## 【QRコードを使う場合】

 「Scan ID」をクリックすると、スキャン画面が表示されます。 カメラ本体に貼付されているシールのQRコードに画面を合わせると、自動的にUIDが入力され ます。名前とパスワードを入力し、OKをクリックして登録完了です。



#### 3) 登録されたカメラ名をタップすると、映像が表示されます。



#### 5.3 映像の調整

スマートフォンから映像の調整ができます。

表示された画面を指でタップすると、様々なメニューボタンが表示されます。各機能について次 ページをご参照ください。



#### ①本カメラでこの機能はご使用頂けません。

②本カメラでこの機能はご使用頂けません。

③映像の様々な設定がおこなえます。 (明るさ/コントラストの調節・上下/左右反転・デフォルトの設定に戻す・周波数の設定・ 赤外線照明(IR)のON/OFF・屋外モードのON)

④本カメラでこの機能はご使用頂けません。

⑤本カメラでこの機能はご使用頂けません。

⑥本カメラでこの機能はご使用頂けません。

⑦スナップショットを撮影します。

⑧映像の録画をおこないます。

⑨本アプリでこの機能はご使用頂けません。

⑩本アプリでこの機能はご使用頂けません。

⑪解像度を設定します。

12画像を横向きに回転させます。





78

## 5.4 設定

ここでは、「カメラ編集」「カメラ削除」「無線LAN設定」「パスワード変更」「アラーム設定」 「日付/時刻設定」「SDカード設定」がおこなえます。

設定画面を開きます。カメラ名横の矢印をタップすると、以下のメニューが表示されます。「設定」 をタップして、設定ページを開いてください。



## 各設定の詳細は以下をご参照ください。

【カメラ編集】 カメラ名、UID、パスワードなど、カメラ登録情報が編集できます。

# 【カメラ削除】

登録したカメラを削除します。

#### 【無線LAN設定】

カメラの無線LAN接続設定がおこなえます。

①「無線LAN検索」をタップします。稼働中のSSIDが表示されたら、接続したいSSIDを選択 します。



#### ②パスワードが必要な場合は、パスワードを入力して「適用」をクリックします。LANケーブル をカメラから抜いて、無線接続完了です。



## 【パスワード変更】

カメラのパスワードを変更します。新しいパスワードを入力し「適用」をクリックしてください。 変更後、カメラが再起動します。

Back IPCAM パスワード変更 適用	
新パスワード	
Show Password	

## 【アラーム設定】

## アラームの詳細設定がおこなえます。



①動体検知した場合、アラーム通知します。 1~10の検知感度を選択できます。小さいほど高感度です。設置環 境に合わせて設定してください。

②本力メラでこの機能はご使用頂けません。

③本力メラでこの機能はご使用頂けません。

④本力メラでこの機能はご使用頂けません。

80

## 【日付/時刻設定】

カメラの時刻設定がおこなえます。



②カメラ設置場所のタイムゾーンを選択します。 ③NTPサーバーと同期する場合にチェックをつけます。4つのNTPサ ーバーの中から選択してください。

④電話(タブレット)の時刻と同期します。

## 【SDカード設定】



## 5.5 スナップショット/録画データの確認

映像確認中に撮影したスナップショットと録画データの確認ができます。





## 5.8 4画面表示

最大4台まで分割画面で確認できます。カメラリストの分割画面ボタンをタップすると、4画面表示に切り替わり、4台同時に視聴できます。



5.9 ソフトウェア情報

アプリケーションについての情報が確認できます。

①カメラリスト右下のメニューマーク: を押すと、以下の画面が表示されます。



②「情報」をタップすると以下の画面が表示され、ソフトウェアについての情報が確認できます。



## 第6章: iPhone/iPadからの確認

本製品は、iPhone/iPadからの映像確認に対応しています。

## 6.1 専用アプリケーションのダウンロードと起動

iPhone/iPadで映像を見るには、iOS専用のアプリケーション(無料)のダウンロードが必要です。 「App store」から専用アプリ『RCC PnPCam』を検索しダウンロードしてください。



※検索の際は「rccpnp」で検索してください。また、AppStoreの場合、類似のアプリケーションが多数ありますので、間違わないようご注意ください。

## ダウンロードが完了したら、『RCC PnPCam』を起動します。



85

※アプリケーションのデザインや内容は 更新により変更する場合がございます。 予めご了承ください。

## 6.2 カメラの登録と映像表示

設置したカメラの登録をおこないます。以下の手順に従って登録をおこなってください。

1) アプリを起動させると以下の画面が表示されます。画面の「カメラ登録」をタップします。 カメラ登録画面が表示されます。



2) カメラの名前・UID・パスワードを登録します。登録方法詳細については以下をご参照ください。

①「検索」をタップすると、同じネットワークに接続されているカメラのUIDが表示されます。

## 【カメラと同じネットワークに接続されている場合】



②名前と、カメラ本体に貼付されたシールに記載されているパスワードを入力し、完了を クリックし、登録完了です。



## 【カメラと違う<u>ネットワークに</u>接続されている場合】

カメラの名前・カメラ本体に貼付されたシールに記載されているパスワードを直接入力し、 OKをクリックしたら登録完了です。

## 【ORコードを使う場合】

①「QR」をクリックすると、スキャン画面が表示されます。カメラ本体に貼付されているシールのQRコードに画面を合わせると、自動的にUIDが入力されます。名前とパスワードを入力し、 完了をクリックして登録完了です。



## 3)登録されたカメラ名をタップすると、映像が表示されます。



## 6.3 映像の調整

iPhoneから映像の調整ができます。

表示された画面を指でタップすると、様々なメニューボタンが表示されます。各機能について次 ページをご参照ください。



## ①本カメラでこの機能はご使用頂けません。

②映像の様々な設定がおこなえます。(コントラスト/明るさの調節・左右反転/上下逆転)

③映像を横向きに反転させます。





④本カメラでこの機能はご使用頂けません。
⑤本カメラでこの機能はご使用頂けません。
⑥スナップショットを撮影します。
⑦映像の録画をおこないます。
⑧本カメラでこの機能はご使用頂けません。
⑨本カメラでこの機能はご使用頂けません。
⑩画質を設定します。

## 6.4 カメラ設定

ここでは、「カメラ編集」「WiFi設定」「パスワード変更」「日付/時刻設定」「アラーム設定」 「SD設定」「周波数設定」がおこなえます。

カメラ設定画面を開きます。カメラ名横の(i)マークをタップすると、以下のメニューが表示されます。「カメラ設定」をタップして、設定ページを開いてください。



各設定の詳細は以下をご参照ください。

## 【カメラ編集】

カメラ名、UID、パスワードなど、カメラ登録情報が編集できます。

< カメラ設定 WiFi設定</p>

設定されていません

WIFIネットワークを選択

ap-rijapan

ap-rijapan2

SSID

## 【WiFi設定】

カメラのWiFi(無線)接続設定がおこなえます。

①設定画面を開くと、稼働中のSSIDが検索され表示されます。表示されたら接続したい SSIDを 選択します。

90

選択します



## 【アラーム設定】

アラームの詳細設定がおこなえます。



## 【SD設定】

SDカードの設定がおこなえます。

< カメラ設定 SD 設Σ	定	完了	
SD 情報			①カメラに挿入されたSDカードの総容量が確認できます。
1SD 総容量	0	МВ	②カメラに挿入されたSDカードの残容量が確認できます。
2SD 残存容量	0	МВ	
3SD ステータス SDナ	コードがフォー	-~	③SDカードの状態が確認できます。
録画			④循環録画をする場合にチェックを入れます。
4 再書き込み		~	
5録画時間(分)	0 錄画時間	の範囲:5 ~180分	⑤本カメラでは録画時間の設定はできません。
6 スケジュール録画		1	
スケジュール録画		$\bigcirc$	⑥SDカードへのスケジュール録画のオン・オフ、録画スケジュール 確認、スケジュールの追加ができます。
			(詳細は次ページをご参照ください)
			92







ここをタップすると、他のカメラの動画一覧画面に切り替えるこ とができます。

## 6.7 SDカード動画データの確認

カメラに挿入されたマイクロSDカード内の録画データを確認できます。



確認したいデータ日付をタップすると、動画データ一覧が表示されます。再生したいデータをタッ プすると再生がスタートします。



## 6.8 4画面表示



#### RCC-7100WP 製品仕様

パン / チルト 屋外・	屋内兼用ネットワークカメラ・RCC-7100WP
操作システム	組み込みLinux OS
セキュリティ	ユーザー権限の管理
ユーザー	4ユーザーが同時にアクセス可能
イメージセンサー	1/4inch 720p CMOS   自動ホワイトバランス/自動ゲインコン トロール/逆光補正機能
画素数	100万画素
SN比	≥39dB
最低照度	0.8Lux / F1.4( カラー)/0.3Lux / F1.0( 白黒)
レンズ/視野角	3.6mm@F1.4/56.14°
暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT/赤外線LED2個(850nmΦ28mm) /赤外線照射距離15m
デジタルズーム	4~10倍
圧縮形式	H,264 ベースラインプロファイル/H,264メインプロファイル/ MJPEG/JPEG
解像度	720p/VGA/QVGA
ビットレート	CBR/VBR 128~4096Kbps
最大フレームレート	25fps
画質設定	コントラスト/明度/彩度
イーサネット	10/100Mbps、RJ-45
対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, UPnP,RTSP,P2P etc
アラームトリガー	動体検知
アラームによる動作	録画
	07
	パン / チルト 屋外・, 操作システム セキュリティ ユーザー イメージセンサー 画素数 SN比 最低照度 レンズ/視野角 暗視 デジタルズーム 圧縮形式 解像度 ビットレート 最大フレームレート 画質設定 イーサネット 対応プロトコル アラームトリガー アラームによる動作

無線LANインター フェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
	チャンネル	14
	周波数	2.4GHz to 2.484GHz
	対応規格	WiFi802.11 b/g/n
無線LANインター	受信感度	150M:-68dBm@10%PER / 130M:-68dBm@10%PER
フェース		108M:-68dBm@10%PER / 54M:-70dBm@10%PER
		11M:-88dBm@8%PER / 6M:-90dBm@10%PER
		1M:-92dBm@8%PER
	電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps
	アンテナ	2dBi RSMA (取り外し可能)
	セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/WPA2-PSK(デー夕暗号化)
承認・認可	ワイヤレス	技術基準適合証明
	電源装置	PSE , CE , FCC , RoHS
インターフェース	microSD/SDXC	64GBまで動作確認済み
ハードウェア要件	CPU	1GHz
	メモリ	DDR2 512M 以上
環境	定格電圧	DC12V±10%
	消費電力	1.9W(赤外線LEDオフ時)/最大5W(赤外線LEDオン時)
	動作環境	温度:-10°~70°C , 湿度:10~90% (結露なきこと)
	対応OS	Androido Version2.3 $\sim$ 4.4 / iOS/Windows XP / Vista /
		7(32/64bit) / 8~8.1 (32/64bit)
	ブラウザ	InternetExplorer7以上 / Firefox / Safari / Chrome
その他	防塵・防水規格	IP67
	本体重量	1200g
	付属品	カメラ本体(アンテナ付き) / ACアダプター・LANケーブル インストールCD / カメラスタンド / 取付ネジ / 保証書